

**GWARANCJA.**

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Importer:		C4	
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżonowska 14		Kraj pochodzenia: ChRL	
Dane techniczne:			
Napięcie zasilania	DC 12V	Temperatura pracy	-20 ÷ +50 °C
Max pobór prądu w stanie czuwania	10 mA	Masa netto	0,31 kg
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336 EEC. Kompatybilność Elektromagnetyczna			
Ochrona środowiska			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			

**Alarm motocyklowy**

Ver. 01

WAŻNE!!!! Art. 60 punkt 1 oraz 3 Prawo o ruchu drogowym zabrania montażu tego sterownika w pojazdach. Zanim zamontujesz urządzenie sprawdź czy jest to dozwolone w przypadku twojego rodzaju pojazdu i obszaru na jakim go używasz.

Uzbrajanie alarmu: nacisnąć przycisk ,
EFEKT: Syrena „piknie” jeden raz, kierunkowskazy mrugną jeden raz, alarm uzbroi się po 3 sekundach.

- Prealarm** – pierwsze pobudzenie czujnika wstrząsowego w czasie gdy alarm jest uzbrojony powoduje 8 piknięć syreny i błysnięć kierunkowskazów.
- Alarm** – jeżeli w ciągu 15 sekund po pierwszym pobudzeniu czujnika nastąpi ponowne pobudzenie, syrena będzie alarmowała przez około 20 sekund a kierunkowskazy będą w tym czasie pulsować.
- Blokada zapłonu** – w czasie trwania prealarmu i alarmu aktywne jest wyjście blokady (gaszenia).

Rozbrajanie alarmu: jeśli wcześniej alarm był uzbrojony naciśnij przycisk .
EFEKT: Dwa pulsy kierunkowskazów oraz dwa piknięcia syreny zasygnalizują rozbrojenie alarmu.

Wyszukiwanie pojazdu: (stacyjka wyłączona) nacisnąć przycisk „dzwonek”
EFEKT: 8 piknięć syreny oraz pulsów kierunkowskazów

Panic Alarm: (stacyjka włączona) nacisnąć przycisk „dzwonek”
EFEKT: Włączenie alarmu ostrzegawczego na około 20 sekund

Zatrzymanie pojazdu (antynapad): (stacyjka włączona) nacisnąć przycisk
EFEKT: załączenie syreny alarmowej a po pięciu sekundach zadziałania wyjścia blokującego

Zdalne uruchamianie: (stacyjka wyłączona) nacisnąć i puścić przycisk „zapłon” następnie ponownie nacisnąć przycisk „zapłon” na czas potrzebny do dokonania rozruchu silnika.
EFEKT: załączenie +12V na wyjściu do rozruchu na czas jaki trzymamy wciśnięty przycisk zapłon.

Zdalne gaszenie silnika:

- jeśli wcześniej silnik uruchomiony był za pomocą pilota naciśnij .
EFEKT: podanie masy na wyjściu blokady (gaszenia) czyli zgaśnięcie silnika.
- jeśli alarm jest wyłączony stacyjka załączona naciśnij przycisk .
EFEKT: podanie masy na wyjściu blokady (gaszenia) czyli zgaśnięcie silnika